

Birgisson

Ármúli 8 | 108 Reykjavík
Sími 516 0600 | www.birgisson.is

Sopro

Gátlisti fyrir flísalögn

- Yfirborðið sem á að flísaleggja þarf að vera slétt og þurrt. Ganga þarf úr skugga um að allt ryk og öll óhreinindi séu þrifuð áður en hafist er handa.
- Þegar yfirborðið er klárt þarf að byrja á að grunna. Sölumenn veita ráðleggingar við val á grunni sem hentar á tiltekið yfirborð.
- Í votrymum skal ávallt sett rakavarnarkvoða á gólf og vegg ásamt þéttiborðum í kverkar.
 - Til eru sérstök innhorn og úthorn ásamt röraþéttingum sem við mælum með.
- Val á flísalími miðast við stærð flísa sem verið er að leggja. Sölumenn veita ráðleggingar við val á lími sem hentar.
- Fúgubil skal vera að lágmarki 2 mm, samkvæmt ráðleggingum framleiðanda.
- Þegar búið er að fúga flísa er sett sílikon í allar kverkar í sama lit og á fúgunni.
- Ef verið er að flísaleggja mjög stórt samfelld rými þarf að gera ráð fyrir sérstöku þennslubili svo að ekki myndist spenna í flísunum.